

Gang wählen

Gang wählen beim Runterschalten

Das Runterschalten muss über die Anzeige des Tachometers erfolgen.

0 - 10 km/h	-> 1. Gang
10 - 30 km/h	-> 2. Gang
30 - 40 km/h	-> 3. Gang
40 - 50 km/h	-> 4. Gang
50 - 60 km/h	-> 5. Gang

Gang wählen beim Hochschalten

Das Hochschalten sollte über die Anzeige des Drehzahlmessers erfolgen.

Klasse B:

Bei 2000 Umdrehungen sollte in den nächsten höheren Gang geschaltet werden.

-> Bei konstanter Fahrt sollte die Drehzahl unter 2000 Umdrehungen sein

Klasse A:

Bei 3000 Umdrehungen sollte in den nächsten höheren Gang geschaltet werden.

-> Bei konstanter Fahrt sollte die Drehzahl unter 3000 Umdrehungen sein